

Instruktion för PirateStopper

1 Passande fordon

Husbilar byggda på Fiat Ducato, Citroën Jumper och Peugeot Boxer med standardhytt tillverkade mellan åren 1994 och 2006 monteras enligt anvisningen nedan.

Husbilar av andra årsmodeller eller byggda på andra chassin kan ev. också använda PirateStopper men monteras något annorlunda men principen är densamma.

2 Förberedelse

Kontrollera att ditt fordon är lämpligt för montering av PirateStopper.

Om du har svängbara säten får du vänta med att låsa PirateStopper tills du inte använder sätet att sitta i.

3 Verktyg

Till fordonen ovan räcker det med en insexnyckel storlek 6mm.

4 Skötsel

Se till att bandet hänger i sina respektive fästen när det inte används.

Undvik att lägga föremål på bandet som kan orsaka nötning och försämrad funktion. Om bandet blir smutsigt ska det i första hand torkas av med fuktig trasa. Vid stark nedsmutsning kan en mild tvållösning användas.

Om bandet utsatts för åverkan och skadats så att funktionen kan misstänkas ha påverkats ska bandet bytas ut i sin helhet.

5 Montering

5.1 Bältet

Bältet ska monteras mellan de båda dörrarna i förarhytten. Bältet kan fästas på lite olika sätt och här visas hur man fäster det under en av handtagets fästskruvar.



5.2 Förarsida

Börja med förarsidan. Ta den delen av låsbandet som är försett med själva låsanordningen.



Lossa alla skruvarna till handtaget utan att ta bort dem helt.



Den skruv som sitter nertill i bakkant lossas helt (se bilden).



Bandet med hålförstärkningen förs in bakom handtaget. När bandets hål är mitt för hålet i handtaget sätter ni tillbaka skruven och fäster lätt.



Var noga med att den extra låstungen är vänd utåt.

Kontrollera att bandet sitter rätt bakom handtaget med skruven genom förstärkningen.

Skruva nu in alla skruvarna i botten utan att spänna dessa för hårt. Använd bara lätt handkraft och det räcker med en liten insexnyckel.

Häng upp låset i den extra låstungen tills låsbandet ska användas.



5.3 Förarsida

Gör sen likadant på passagerarsidan.
Lossa alla skruvar.



Den skruv som sitter nertill i bakkant lossas helt (se bilden).



Bandet monteras precis som tidigare. Tänk på att kardborrbandet ska vara vänt utåt.



Kontrollera att bandet sitter rätt bakom handtaget med skruven genom förstärkningen.

Skruva nu in alla skruvarna i botten utan att spänna dessa för hårt. Använd bara lätt handkraft och det räcker med en liten insexnyckel.



Häng upp bandet i kardborrupphängningen.



5.4 Dekal

Slutligen, montera klisterdekalerna så att de är väl synliga utifrån.



Jag gjorde det här på mindre än 10 minuter, svårare behöver det inte vara.



Nu sover jag lugnt på nätterna i såväl stökig stad som öde vildmark.